ガイガーカウンターキット取扱説明書(CKI10G01)

特徴

低電圧 & 低消費電力!!電池2本で動作、消費電流約2mA!! シンプル操作

二つの表示モード(数値表示モード グラフ表示モード)

電池残量表示機能(電圧表示およびバッテリーマーク)

線および 線の検出が可能!!

過去127時間の測定記録を内臓 EEPROMに保存

プログラムのアップデー トが可能 (別途 プログラムライター必要)



写真は組み込み例です。

この例では電源に3Vのリチウム電池を使っています。セットに入っている電池BOXは単3×2本用なのでご注意ください。

セット内容

・製作に入る前に、中身の確認をしましょう!
・ガイガーミュラー 管は割れやすいのでご注意を!



内容物は写真と異なる場合がありますが、動作には 問題ありませんのでご了承ください。

組み立て


・組み立てには、多少の知識と技術 (半田付け)が必要です。 実装済みの場合は読み飛ばして 使い方」をご覧ください。

1.LCD(液晶表示機)の取り付け

LCDとガイガーカウンター基板を5本の線で接続します。 LCDの 1番とガイガーカウンター基板の 1番を、LCDの 2番とガイガーカウンター基板の 2番を、同様に5番まで、同じ番号の端子同士を線でつなぎます。


基板の「12C-LCD」の、四角になっている部分が1番ピンです。 LCDには、1番ピン側に数字の1が書いてあります。

配線を間違えると壊れることがあるのでご注意ください。 LCDには、保護用ビニールが貼ってあります。はがしてご使用ください。



2.圧電ブザーの取り付け

ガイガーカウンター 基板のBUZZERと書いてあるところに 圧電ブザーを接続します。 向きはどちらでも構いません。




3.電池ボックスの取り付け

ガイガーカウンター基板の+3V、GNDと書いてあるところに接続します。 赤い線を+3Vに、黒い線をGNDのところに接続します。間違えると壊れる ことがあるのでご注意ください。



4.ソケットの取り付け

ガイガーカウンター 基板のGMT+、GMT-と書いてあるところにソケットの線を接続します。 向きがあります。 向きを間違えると、正常に動作しないことがあるのでご注意 ください。



5.ガイガーミュラー管の取り付け

ガイガーミュラー管をソケットに差し込みます。ガイガーミュラー管は、 ガラス製品なので、取り扱いには十分ご注意ください。



動作チェック

組み立てが終了したら、必ずチェックしましょう。 特に、LCD、ガイガーミュラー管、電池ボックスの向きや接続場所が 間違っていないかどうか、注意しましょう。

1. 電池を入れる前に

ガイガーカウンターや圧電ブザー、電池ボックスの電極部分が他の電極部分に触れると、ショートしたり誤動作する場合があるので、接触しないように置きます。また、湿気・湿度に大変弱いです。乾燥した状態であることを確認してください。

特に、ガイガーミュラー管付近は高電圧が発生するので、LCD などを近づけないようご注意ください。

2.電池を入れましょう

電池の向きを間違えないように電池ボックスに入れます。電池を入れると、LCDに表示が出ます。表示が出ない場合は、接続や電池の容量、また、ガイガーミュラー管が正しくセットされているかチェックしてみてください。

3.動作チェック

電池を入れるとすく動作開始します。数秒に1回程度、圧電ブザーから音が出ていれば正常です(自然放射線に反応して音が鳴っています)。音が鳴るたびに表示のカウンH値が変化します。また、スイッチを切り替えると、表示内容が変わります。

こんなときは・・・

反応しない


ガイガーミュラー管がきちんと奥まで差し込まれているか確認してみてください。

表示がおかしくなった、または表示が消えたまま

LCDは、静電気や高圧に非常に敏感です。ガイガーミュラー管や、基板の高圧部分に近すぎると、表示がおかしくなったり表示がでなくなることがあります。LCDは、高圧部分からなるべく離してご使用ください。


使い方

電池を入れると動作します。電池がある間、常に測定し続けます。放射線 (線および線)を検出すると、音が鳴るようになっています。また、測定した結果はLCDに表示されます。



スイッチを切り替えると、LCDの表示が変わります。 本機は、グラフ表示モード」と 数値表示モード」という 二つの表示方法があります。

グラフ表示モード



上段に、過去 16時間の測定結果を棒グラフで表示します。 左側が最新の測定結果、右側が古いデータになります。ひとつ の棒が1時間のカウンHに相当します。グラフ表示は、1時間お きに更新されます。過去のデータが存在しない場合は、グラフ は表示されません。

下の段には、現在の放射線量のめやすを表示します(この例では0.031uSvとなっています)。これは、過去 1分間のカウント数を変換した値です。単位はマイクロシーベルト/ 時、ですが、校正しておりませんので、正確な値ではない可能性があります。その隣の19と表示されているのは、1分間にカウントした回数です。この値をもとに放射線量を計算しています。一番右の164は、上に表示しているグラフの最大カウント数の下3桁を表示しています。

グラフの高さは相対的なものです。過去 16時間の測定で、 もっともカウントが多かったところが最大表示になるように自動 的に調整されます。なお、最大値は 4桁で表示されるので、10 00以上になると、1分間のカウント数と続いて表示されること になります。ご注意ください。

数値表示モード



上段に、過去 4時間の測定結果を表示します(ファームを書き換えて、EEPROMを初期化した直後などは 0を表示します)。

左が最新、右が過去のデータとなります。上段の表示は、 1時間毎に更新されます。値は4桁ずつ表示します。

この例では、935,846,0,0となっています。ファーム書き込み後、2時間57分後の表示です。下段には、現在カウント中のカウンH値/経過時間(分)、連続稼働時間(電池を入れてからの時間)、電池の電圧を表示します。

稼働時間は、時間または日で表示します。時間で表示される場合は、「h」をつけて表示します。日にちで表示する場合 (999時間目以降)はdをつけて表示します。

仕様

電源 3 V (電池 2 本)

表示 16桁2行表示キャラクタLCD

消費電流 約2mA(実測値) 電池寿命 20日間程度

検出可能線種 線、線

カウント値最大 9999(内部的には65535)

グガイガーミュラー管 J304

Outer Dim. 10mm
Total length 90mm
Material of outer case Glass

1. Counting rate voltage 285-340V
2. Recommendation work voltage 380V
3. Smallest plateau 80V

4. Largest background counting rate 80 times/min. 5. Smallest plateau slope 10%/80V

6.Biggest initial voltage 280-330V

7. Sensibility 380(60Co)(cps/uR/s)

&. Detecting object

ご注意

- ・測定値はめやすです。校正しておりませんので、正確な値とは限りません。
- ・自然放射線で、通常は800~1200(1時間あたり)くらいの値を表示します(環境によって異なります)。
- 線は検出できません。
- ・電池をはずしても、過去の測定データは保持されます。 ただし、計測中のカウントはクリアされます(0分からのカウントとなります)。

内部的には、127時間分の測定結果を保持していますが、表示できるのは数値表示モードで4時間分、グラフ表示モードで16時間分のみです。

- ・湿気には非常に弱いのでご注意ください。 基板やガイガーミュラー管の電極部分などが濡れると、測定不能になります。
- ・シリアル通信機能はオプション(ファームウェアバージョンアップ)で提供予定です。
- ・PICkit2にてファームウェアの書き換えができます。また、PICkit2にて過去127時間までの測定結果を吸い出すことが可能です。測定データは、EEPROMの領域に記録されています。1つのデータに2バイト使用、00h 00hの直前が最新のデータとなります。
- ・衝撃に弱いのでご注意ください。
- ・感電する危険があるので、電池を入れた状態でガイガーミュラー管の電極部分や基板の高圧部分を触らないでください。
- ・回路&ファームについて、下記のサイトの「製品情報」に て情報を提供する予定です。

http://www.cwork.co.jp/

2011年9月4日 第1版 株式会社シーワーク